

**» TRANSMISOR VERSION EUROPEA 4 CANALES FRECUENCIA 433.92MHZ
MARCA ADS MOD.TXCH4.**



» DESCRIPCIÓN


Transmisor de 4 canales, Frecuencia 433.92 MHz, Versión Europeo. Diseñado para utilizarse en áreas Residenciales con un alcance de hasta 60 metros (dependiente de las condiciones del lugar).

Voltaje de Batería: 3VDC
Modelo de Batería: CR2032
Frecuencia de Operación: 433.92 MHz
Capacidad de Canales: 4 Canales
Versión de Transmisor: Europeo
Modelo del Transmisor: TXCH4

CÓDIGO: JT-00158-00



» APLICACIONES



» Grabado de Transmisores:

- Ubicar el Botón de APRENDIZAJE en el Operador que se quiera Grabar el Transmisor.
- Presionar el Botón por 2 Segundos hasta que se encienda el LED indicador en la Tableta Electrónica.
- Presionar un Botón de nuestro Transmisor por 2 Segundos. Soltar y Volverlo a Presionar por 1 Segundo.
- Verificar que el Transmisor se haya Grabado en el Operador presionando el Botón Seleccionado.

» Borrado de Transmisores:

- Ubicar el Botón de APRENDIZAJE en el Operador que se quiera Grabar el Transmisor.
- Mantener presionado el Botón de APRENDIZAJE por 7 Segundos.
- Verificar que los Transmisores se hayan Borrado de la Memoria del Operador presionando un Botón previamente Grabado.

