

**» TRANSMISOR VERSION EUROPEA 4 CANALES FRECUENCIA 433.92MHZ MARCA ADS MOD.TXCH4.**



**» DESCRIPCIÓN**


Transmisor de 4 canales, Frecuencia 433.92 MHz, Versión Europeo. Diseñado para utilizarse en áreas Residenciales con un alcance de hasta 60 metros (dependiente de las condiciones del lugar).

Voltaje de Batería: 12VDC  
 Modelo de Batería: 27A  
 Frecuencia de Operación: 433.92 MHZ  
 Capacidad de Canales: 4 Canales  
 Versión de Transmisor: Europeo  
 Modelo del Transmisor: TXCH4

**CÓDIGO: AD-00020-00**



**» APLICACIONES**



**» Grabado de Transmisores:**

- Ubicar el Botón de APRENDIZAJE en el Operador que se quiera Grabar el Transmisor.
- Presionar el Botón por 2 Segundos hasta que se encienda el LED indicador en la Tableta Electrónica.
- Presionar un Botón de nuestro Transmisor por 2 Segundos. Soltar y Volverlo a Presionar por 1 Segundo.
- Verificar que el Transmisor se haya Grabado en el Operador presionando el Botón Seleccionado.

**» Borrado de Transmisores:**

- Ubicar el Botón de APRENDIZAJE en el Operador que se quiera Grabar el Transmisor.
- Mantener presionado el Botón de APRENDIZAJE por 7 Segundos.
- Verificar que los Transmisores se hayan Borrado de la Memoria del Operador presionando un Botón previamente Grabado.

