Caja de Seguridad Electrónica, Laptop Hotelera

Yale
ASSA ABLOY

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALIST
Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....



NUEVO

MODELO LAPTOP

El modelo Laptop esta diseñado para guardar computadoras portátiles de 17 pulgadas que actualmente se maneja en el mercado. También puede almacenar los CD y otros objetos de valor

CARACTERÍSTICAS:

- Caja de seguridad con pantalla LED
- Se puede programar clave de 3 a 6 digitos
- Código maestro disponible
- Cerrojo electrónico
- Apertura mecánica, 2 llaves (incluidas)
- 4 pilas AA 1,5 V (incluidas)
- Barrenos de fijación y tornillos (incluidos)
- Lámina de acero de 1,5mm de espesor

INSTALACIÓN DE PILAS

- La caja de seguridad viene abierta de fábrica
- Retire la tapa de la pilas que se encuentra en la parte posterior de la puerta instale las 4 pilas AA (1.5 cc) En el DISPLAY o pantalla aparece la palabra SECURE asegúrese de conectar correctamente las pilas. Se recomienda el uso de pilas alcalinas.

PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS

- Su caja viene programada con el código de usuario y el código maestro (888888). El cual se sugiere cambiar de inmediato por su seguridad antes de operar su caja

PROGRAME EL CÓDIGO DE USUARIO

- Con la puerta abierta, elija su código de usuario con mínimo 3 y máximo 6 dígitos, luego presione "#", en la pantalla aparecera CLOSED cerrado con un sonido, mientras se cierra quedará registrado su nuevo código de usuario

MEDIDAS EXTERNAS:



Mod. Laptop

¡Seguridad para tus bienes!

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
MEMBER IDA International Door Association

V10.25

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com

Caja de Seguridad Electrónica, Laptop Hotelera

Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

PROGRAME EL CÓDIGO MAESTRO

El código de seguridad de fábrica es 888888 con la puerta cerrada, introduzca el código y a continuación presione "#" la pantalla mostrará PA555 cada segundo mostrará un número menor ejemplo PA554 PA553 hasta el que aparezca en la pantalla la palabra OPEN (abierto) puede abrir su caja

- Con la puerta cerrada tecle el código maestro 888888 y presione "#" antes de terminar la cuenta regresiva (5 segundos aproximadamente) presione nuevamente "#"
- A continuación teclee o ingrese su nuevo código entre 3 y 6 dígitos como máximo presione "#" y en pantalla aparecerá la palabra DONE ahora su nuevo código maestro esta registrado

PARA CERRAR LA CAJA DE SEGURIDAD

- Tecleé su código y a continuación presione "#" automáticamente se cerrará y en pantalla aparecerá CLOSED

PARA ABRIL LA CAJA DE SEGURIDAD

- Abrir la caja con el código maestro
- Abrir la caja con el código de usuario
- Teclee o ingrese su código y a continuación presione "#" automáticamente se abrirá y en pantalla aparecera OPENED (abierto)

PARA ABRIR CON LA LLAVE

Su caja se puede abrir de forma mecánica por medio de la llave incluijda aun cuando este bloqueado ya sea porque olvidó su código o porque la carga de las pilas se terminó

- Retire el tapón (P) de la puerta e identifique la cerradura
- Inserte la llave y gire en sentido de las manecillas del reloj para abrir la puerta



OCULTAR EL CÓDIGO

Si usted desea ocultar su código en la pantalla presione dos veces "*" antes de introducir su código

V10.25

(229) 461-7028
portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL MEMBER IDA International Door Association