




» HERRAJES PARA PORTON TELESCOPICO CANTILEVER MARCA FAC
MOD.KDT100.

 ITALIANO
ENGLISH



KDT100



MANUAL DE INSTALACION





KDT100


KIT AUTOPORTANTE TELESCOPICO CANTILEVER TELESCOPIC KIT

Kit di accessori in acciaio zincato per cancelli autoportanti telescopici. Accessori studiati per garantire le massime prestazioni di **funzionalità e durabilità**.

Il kit Telescopico autoportante unisce i vantaggi del sistema telescopico riducendo l'ingombro in fase di apertura, con quelli del sistema autoportante robusto e funzionale grazie ai carrelli e senza necessità di rotaia a terra. Questo kit infatti **riduce l'ingombro oltre l'apertura** grazie alle due ante telescopiche che in fase di apertura si sovrappongono, ed è ideale in caso di terreno irregolare, presenza di ghiaia o detriti e condizioni climatiche difficili come nevicate frequenti.

Galvanised steel accessory kits for telescopic cantilever gates. Accessories designed to guarantee maximum performance in operative and durability terms.

The telescopic cantilever kit combines the advantages of the telescopic system, reducing the overall dimensions when opening, with those of the cantilever system that is sturdy and functional thanks to the trolleys and without the need for a ground rail. In fact, this kit reduces the overall dimension beyond the opening thanks to the two telescopic leaves overlapping when opening, and is ideal where uneven ground, gravel or debris are found, as well as difficult weather conditions such as frequent snowfalls.


















KDT100.090 KIT Serie 900 3,5 - 5 m / 350 kg

KDT100.100 KIT Serie 1000 4 - 7 m / 600 kg



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

**COMPONENTI
COMPONENT LIST**


<p>x2</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 	
<p>VD1108</p>	<p>VDT001</p>	<p>VDT002</p>	
<p>x1</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 
<p>VDT004</p>	<p>VDT005</p>	<p>VDT003</p>	<p>VA5401 - SERIE 900 VA5402 - SERIE 1000</p>
<p>x2</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 
<p>VA3501</p>	<p>VA5101</p>	<p>VD1200</p>	<p>VA5201</p>
<p>x1</p> 	<p>x3</p> 	<p>x1</p> 	<p>x1</p> 
<p>VDT006</p>	<p>VD1202</p>	<p>VD1303</p>	<p>Profilo angolare Angular profile</p>




**MONOROTAIA
RAILS**



900 SERIES
zincato/galvanized
2 x 4,3 m VD1404.053



1000 SERIES
zincato/galvanized
2 x 6,0 m VD1406.075



**ARTICOLI CORRELATI
RELATED ARTICLES**




VA6201
VA6202



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

**INDICE DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX**


- › Tabelle di dimensionamento - *Dimensioning tables* pag. 04
- › Info tecniche - *Technical info* pag. 05
- › Preparazione prima anta motorizzata - *Preparation of first motorized leaf* pag. 06
- › Preparazione seconda anta - *Preparation second leaf* pag. 12
- › Preparazione spazio ed installazione - *Space preparation and installation* pag. 13





KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

**DIMENSIONAMENTO
DIMENSIONING**



SERIE 900

A (m)	L1 (m)	L2 (m)	h max (m)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
3,50	3,16	2,95	2,00	1020	788	165	185
3,75	3,35	3,12	2,00	1083	844	165	185
4,00	3,54	3,30	2,00	1147	900	165	185
4,25	3,72	3,47	2,00	1210	956	165	185
4,50	3,89	3,63	2,00	1273	1013	165	185
4,75	4,10	3,82	2,00	1337	1069	165	185
5,00	4,29	4,00	2,00	1400	1125	165	185

L1 = ingombro posteriore /back footprint

SERIE 1000

A (m)	L1 (m)	L2 (m)	h max (m)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
4,00	3,92	3,40	2,00	1416	900	215	240
4,25	4,09	3,58	2,00	1464	956	215	240
4,50	4,26	3,77	2,00	1513	1013	215	240
4,75	4,44	3,95	2,00	1562	1069	215	240
5,00	4,61	4,13	2,00	1610	1125	215	240
5,25	4,78	4,32	2,00	1659	1181	215	240
5,50	4,96	4,50	2,00	1708	1238	215	240
5,75	5,13	4,68	2,00	1756	1294	215	240
6,00	5,30	4,87	2,00	1805	1350	215	240
6,25	5,48	5,05	2,00	1854	1406	215	240
6,50	5,65	5,23	2,00	1903	1463	215	240
6,75	5,83	5,42	2,00	1951	1519	215	240
7,00	6,00	5,60	2,00	2000	1575	215	240

**ESEMPIO MISURE FUORI TABELLA
EXAMPLE OF OUT-OF-TABLE
MEASUREMENTS**

SERIE 900 / 900 SERIES

$L1 = L2 + (L2 / 14)$

FC : Fattore di correzione/Adjustment factor = 5 - A

$L2 = A \times 0,8 + (Fc / 10)$

$C1 = (A \times 0,28) + (Fc / 37,5)$

$C2 = (A / 4) \times 0,9$

SERIE 1000 / 1000 SERIES

$L1 = L2 + (L2 / 14) + (Fc / 11)$

FC : Fattore di correzione/Adjustment factor = 7 - A

$L2 = A \times 0,8 + (Fc / 15)$


$C1 = A / 7 \times 2 + (Fc / 11)$

$C2 = (A / 4) \times 0,9$




KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

**DIMENSIONAMENTO
DIMENSIONING**




SERIE/ SERIES	Sp (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)
900	60	120 min.	120 min.
1000	80	120 min.	120 min.

SERIE 900



SERIE 1000



**INFO TECNICHE
TECHNICAL INFO**

1. Massa di riferimento per la scelta del motore = Peso S1 + (2x Peso S2)
2. Velocità massima di S2 = 0,18m/s
3. Arresti e partenze bruschi stressano il sistema riducendone la durata inoltre possono causare malfunzionamenti e rotture
4. Considerevoli variazioni di velocità possono innescare effetti elastici tra le ante
5. É obbligatoria l'installazione delle viti di sicurezza e di battenti di finecorsa (Fig. 3.3, 3.8)
6. Tensione ottimale della fune : sufficiente a mantenere la fune orizzontale, una tesione superiore o inferiore ne abbrevia la durata.
7. Tipologia di motore consigliato: 24 Volt DC


1. Reference weight for the choice of the motor = Weight S1 + (2x weight S2)
2. S2 maximum speed = 0,18m/s
3. Accelerations, decelerations and high-speed variations can shorten the system duration and can cause malfunctions and disruptions.
4. Substantial variations in speed can cause elastic effects between the leaves.
5. The installation of security screws and limit stops is compulsory. (Fig. 3.3, 3.8)
6. Cable optimum tension: enough to keep the cable in horizontal position. A lower or higher tension of the cable can shorten its duration.
7. Recommended motor: 24-volt DC





KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

1



**PREPARAZIONE PRIMA ANTA (MOTORIZZATA)
PREPARATION OF FIRST LEAF (MOTORISED)**



1.1 DETTAGLIO/DETAIL A



1.2 DETTAGLIO/DETAIL B



Fare riferimento alla tabella e formule di pag. 04
Refer to the table and formulas on page 04




KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

1.3 PROFILO GUIDA ED OLIVE
GUIDE PROFILE AND ROLLERS


Lp = profilo di angolare / angular guide profile

SERIE/ SERIES	Lp dimensioni dimensions	Lp lunghezza length (mm)	VDT003 (mm)
900	45x45x5	L1 - 1300	1250
1000	50x50x5	L1 - 1950	1900



1.4 DETTAGLIO/DETAIL C


Saldare a tratti per maggior sicurezza
Weld in sections for maximum safety






KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

1.5 DETTAGLIO/DETAIL C




SEZ. X-X

SERIE 900



**POSIZIONAMENTO OLIVE
ROLLERS PLACEMENT**





Serie 900: da 3 a 3,75 m

Serie 1000: da 4 a 5 m


SEZ. X-X

SERIE 1000



Serie 900: da 3,76 a 4,5 m

Serie 1000: da 5,01 a 6,25 m



Serie 900: da 4,51 a 5 m


Serie 1000: da 6,26 a 7 m

2 olive in posizione fissa /
set position for 2 rollers





KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT



1.6 GRUPPO TRASMISSIONE
TRANSMISSION SET




1.7 DETTAGLIO/DETAIL E + G



Posizionare la prima scatola a filo tubolare
Position the first box flush with the tubular



1.8 DETTAGLIO/DETAIL N




Rispettare la posizione delle scatole
Respect the position of the boxes




KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT


1.9 GRUPPO TRASMISSIONE
TRANSMISSION SET



1.10 DETTAGLIO/DETAIL S




Pretensionare la fune
Pre-tension the rope




Installare la staffa in questa fase per permettere il pretensionamento della fune.
Install the bracket at this stage to allow pre-tensioning of the rope.

1.11 DETTAGLIO/DETAIL K



Montare la staffa di trascinamento in questa posizione senza fissare i morsetti.
Mount the pull bracket in this position without attaching the clamps.





accessorio antinceppamento incluso nel kit, posizionare pari al piatto
anti-jamming accessory included in the kit, placing equal to the plate




KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT


1.12 >> CARTER DI PROTEZIONE
SECURITY CARTER



1.13 >> DETTAGLIO/DETAIL I+J





J



SEZ. I - I



Speciale carter con apertura per carrelli, da rifilare in opera in base alle quota di montaggio
Special carter with trolley opening, to be trimmed on site according to installation dimensions




Tubo distanziale e vite M6 inclusi
Spacer tube and M6 screw included



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

2



PREPARAZIONE SECONDA ANTA
PREPARATION OF SECONDO LEAF



2.1 DETTAGLIO/DETAIL P



Eseguire il foro per le viti di sicurezza su entrambe le estremità del profilo
Drill the hole for the security screws on both ends of the profile

Saldare il profilo
Welding the profile



SERIE/ SERIES	P (mm)
900	68
1000	55

2.2 DETTAGLIO/DETAIL X



Valori foratura uguali per entrambe le serie 900 e 1000
Same bore values for both the 900 and 1000 series




Spessore incluso nel kit
Shims included in the kit



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3

**INSTALLAZIONE
INSTALLATION**



Fare riferimento alla tabella e formule di pag. 04
Refer to the table and formulas on page 04

SERIE 900

Peso tot. 350 Kg / Total weight 350 Kg

A (m)	E min. (m)	M (mm)	T min. (m)	U min. (m)	H min. (m)	Z min. (Kg)
3,50	0,40	200	1,82	0,6	0,70	1070
3,75	0,40	200	1,88	0,6	0,70	1089
4,00	0,40	200	1,95	0,6	0,70	1106
4,25	0,40	200	2,01	0,6	0,70	1122
4,50	0,40	200	2,07	0,6	0,65	1136
5,00	0,40	200	2,20	0,6	0,65	1160

SERIE 1000

Peso tot. 600 Kg / Total weight 600 Kg


A (m)	E min. (m)	M (mm)	T min. (m)	U min. (m)	H min. (m)	Z min. (Kg)
4,00	0,40	240	2,22	1,0	0,62	1155
4,25	0,40	240	2,26	1,0	0,50	1245
4,50	0,40	240	2,31	1,0	0,50	1325
5,00	0,40	240	2,41	1,0	0,50	1475
5,25	0,40	240	2,46	1,0	0,50	1545
5,50	0,40	240	2,51	1,0	0,50	1610
5,75	0,40	240	2,56	1,0	0,50	1670
6,00	0,40	240	2,61	1,0	0,50	1725
6,25	0,40	240	2,65	1,0	0,50	1780
6,50	0,40	240	2,70	1,0	0,50	1835
6,75	0,40	240	2,75	1,0	0,50	1880
7,00	0,40	240	2,80	1,0	0,50	1930



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3.1 » **INSTALLAZIONE ACCESSORI**
ACCESSORY INSTALLATION


⚠
Posizionare la piastra in
prossimità del fine muro.
*Position the plate in
close to the wall end.*



Distanza piastre / Plate distance

Serie 900 : C1 - 100


Serie 1000 : C1



⚠
Verificare la corretta altezza
con anta e quota carrelli.
*Check the correct height with
leaf and trolleys height.*

⚠
Lasciare dello spazio tra la piastra ed i
dadi inferiori per garantire una successiva
regolazione dell'altezza.
*Leave some space between the plate and
the lower nuts to ensure later height
adjustment.*

⚠
Posizionare la staffa
verso il motore.
*Position the bracket
towards the motor.*






KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3.2 INDICAZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI CARRELLI
GUIDELINES FOR THE CORRECT INSTALLATION OF TROLLEYS




Fissare i carrelli a terra in modo che siano appoggiati saldamente in corrispondenza dei tiranti di ancoraggio, che siano orientati perfettamente lungo l'asse di scorrimento del cancello e che le basi siano perfettamente orizzontali, in modo da assicurare che tutte e quattro le ruote portanti appoggino contemporaneamente e che ruotino liberamente senza strisciare sulla rotaia.

Fix the trolleys on the ground so that they are firmly supported in correspondence of the fixing rods, the trolleys must be aligned along the sliding axis of the gate and make sure the bases are perfectly horizontal, this will ensure that all wheels will work simultaneously and turn without dragging on the rail.



Il cancello deve essere posizionato verticalmente sopra i carrelli e la rotaia deve essere fissata saldamente e con i piani di scorrimento delle ruote perfettamente orizzontali, in modo da garantire il massimo appoggio su tutte le ruote dei carrelli e che i carichi che agiscono sulle ruote siano di tipo radiale;

The gate must be positioned vertically above the trolleys and the rail must be firmly fixed and the sliding surfaces of the wheels must be perfectly horizontal, this will ensure the maximum weight and radial force distribution on all wheels.





Assicurarsi che i bilancini NON siano bloccati e che possano oscillare liberamente sul loro perno, per permettere alle ruote di adattarsi alle irregolarità della rotaia, mantenendo l'appoggio durante tutto il movimento del cancello e per consentire al bilancino piccole inclinazioni laterali e correggere eventuali piccole torsioni della rotaia o una posa non perfettamente orizzontale della base;

Make sure the rocker arm is NOT locked and can move freely on its pivot point, this will allow the wheels to adapt to the irregularities of the rail, maintaining support throughout the movement of the gate, and to allow the rocker arm to tilt slightly to the side and correct any minor twisting of the rail or uneven positioning of the base.



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT


3.3 INSTALLAZIONE ANTA S1 - inserimento anta e montaggio frontalini
INSTALLATION LEAF S1 - insert leaf and assembly the front cover



Installare il frontalino su entrambe le estremità della guida per procedere in sicurezza nelle fasi successive.
Install the front cover on both ends of the rail to safely proceed to the next steps.


3.4 INSTALLAZIONE ANTA S1 - fissaggio staffa inferiore su piastra a terra
INSTALLATION LEAF S1 - fixing lower bracket on ground plate

Prima anta in posizione di massima apertura.
First leaf in maximum open position.



Fissare la staffa di trascinamento mediante le viti fornite
Secure the drive bracket with the screws provided


Utilizzare l'apposita regolazione per compensare la posizione in altezza dei carrelli a terra.
Use the appropriate adjustment to compensate for the height position of the trolleys on the ground.





KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT


3.5 >> INSTALLAZIONE ANTA S1 - staffa di trascinamento
INSTALLATION LEAF S1 - pulling bracket




ATTENZIONE VISTA DALL'ESTERNO
ATTENTION SEEN FROM OUTSIDE

Prima anta in posizione di massima apertura.
First leaf in maximum open position.

Fissare i morsetti in modo sicuro.
Securely fasten the clamp.



Quota per il posizionamento della staffa di spinta.
Dimension for positioning the pushing bracket.




Verificare che l'anta sia in posizione di massima apertura. Assicurarsi che la staffa inferiore sia saldamente fissata a terra (vedi punto precedente).
Verificare che l'anta sia in posizione di massima apertura. Assicurarsi che la staffa inferiore sia saldamente fissata a terra (vedi punto precedente).




KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3.6 INSTALLAZIONE ANTA S1 - carrelli guida sospesi
INSTALLATION LEAF S1 - hanging guide trolleys




DETTAGLIO E.1
montaggio gruppo carrello fisso

DETAIL E.1
fixed trolley assembly



DETTAGLIO E.2
montaggio gruppo carrello regolabile


DETAIL E.2
adjustable trolley assembly





KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3.7 INSTALLAZIONE ANTA S2 - inserire l'anta S2 e fissare gruppo di estremità superiore
INSTALLATION LEAF S2 - insert S2 leaf and fix the upper end roller group



Inserire la seconda anta e portarla in posizione arretrata senza che la stessa esca dai carrelli di sostegno. Attenzione a mantenere le condizioni di sicurezza durante questa operazione.

Insert the second leaf and bring it into the rear position without it falling out of the support trolleys. Take care to maintain safety conditions during this operation.

Copiare i fori per il corretto fissaggio. In caso di utilizzo di un tubolare di spessore sottile, applicare i rivetti filettati M8.


Copy the holes for correct fastening. When using a thin tubular profile, apply M8 threaded rivets.

Montare il carter di protezione in base all'orientamento di montaggio del cancello.

Mount the protective cover in vase to the mounting orientation of the gate.

Vista dall'esterno
External view


INVERSIONE DEL
CARTER.
CARTER REVERSION.






KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3.8 INSTALLAZIONE ANTA S2 - accessori di sicurezza
INSTALLATION LEAF S2 - safety accessories



3.9 INSTALLAZIONE ANTA S2 - collegamento delle due ante
INSTALLATION LEAF S2 - connection of the two leaves






KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT


3.10 > **INSTALLAZIONE CREMAGLIERA (NON INCLUSA NEL KIT)**
RACK INSTALLATION (NOT INCLUDED IN THE KIT)

VA6201
Cremagliera con
distanziali a saldare
Rack with weld on spacers

VA6202
Cremagliera con
distanziali ad avvitare
Rack with bolt on spacers



3.11 > **DETTAGLIO MOTORE**
ENGINE DETAIL








KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

3.12 >> REGOLAZIONI FINALI
FINAL ADJUSTMENTS


Agire sui dadi di fissaggio dei carrelli per ottenere il livellamento dell'anta S1
Act on the trolley fixing nuts to level the leaf S1



Allentare le 3 viti per regolare il gruppo carrello.
Fissare saldamente al termine della regolazione.
*Loosen the 3 screws to adjust the trolley assembly.
Tighten securely when adjustment is complete.*



Agire sulla vite di regolazione da sotto per ottenere il livellamento dell'anta S2.
Act on the adjusting screw from below to obtain leaf S2 levelling.



Posizionare il battente all'altezza corretta per permettere lo scarico del peso. Fare particolare attenzione alla ruota di estremità.
Position the limit stop at the correct height to allow the weight to be unloaded. Pay particular attention to the guide roller.



KIT CANTILEVER TELESCOPICO · CANTILEVER TELESCOPIC KIT

MANUTENZIONE MAINTENANCE

1. Eseguire le verifiche di funzionamento manuale a fine installazione; controllare periodicamente che il sistema sia funzionante, privo di allentamenti e lubrificato (consigliato ogni 3 mesi e massimo 8000 cicli)
2. In caso di malfunzionamenti dovuti ad usura o urti accidentali, assicurarsi che tutti i componenti atti al sostegno del cancello e alla sua movimentazione siano integri. Se necessario procedere alla sostituzione.
3. FAC garantisce il corretto funzionamento del sistema esclusivamente con l'utilizzo di ricambi originali

Attenzione: Gli accessori compresi nei kit e l'installazione proposta fanno riferimento ad un esempio standard. Una installazione non conforme alla procedura illustrata e/o l'omissione delle corretta manutenzione potrebbero causare malfunzionamenti, compromettendo la sicurezza di persone e cose adiacenti. Verificare che gli accessori siano idonei all'opera specifica e dotarla dei necessari dispositivi di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

Per ulteriori informazioni scrivici a : info@fac srl.com

1. Perform all functioning inspections manually at the end of the installation; periodically check that the system is functioning, well lubricated and does not have any loosening. (We suggest a full examination every 3 months or after 8000 cycles).
2. In case of malfunctions due to wear or accidental impacts, make sure that all components apt to support the gate and its maintenance are intact. If necessary, proceed with substitution.
3. FAC ensures the system correct functioning only using original spare parts.

Attention: The kit included accessories and the proposed installation make reference to a standard example. An installation not in accordance with the illustrated procedure and the omission of the correct maintenance might compromise nearby things and people's security. Make sure that all accessories suit the specific work and make sure to use the necessary safety devices provided by current regulations.

For more information: info@fac srl.com



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

»HERRAJES PARA PORTON TELESCOPICO CANTILEVER MARCA FAC
MOD.KDT100.



ACCESSORI PER CANCELLI



Puertas & Portones Automaticos, S.A. de C.V.
¡Nuestra pasión es la Solución!....

(229) 461-7028

portonesautomaticos@adsver.com.mx
ads.portonesautomaticos@outlook.com



V02.25

(229) 927-55107, 167-8080, 167-8007, 151-7529



www.adsver.com.mx